

# 一键呼救功能使用说明

提前录入您的家人、物业、维保技师和迅达7\*24 小时客服中心的联系电话，确保紧急时刻您与外界的联系畅通



长按5秒以上电话拨出（设定5秒时为了防止误动作），按键的颜色变为红色，通话开始，

通话结束后，点击红色的按键结束通话，按键颜色变为蓝色

## 显示效果和使用方法：

在通电的情况下背光灯蓝色灯常亮。用户长按5s号码键后，红色LED等点亮，蓝色背光熄灭，拨号预设的外网电话。如需临时取消，长按下红色按键5s，取消呼叫，进入正常状态。

